



PVCØ50	Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
	Projektowana instalacja wody zimnej

ZL	Projektowany zlew gospodarczy
Zw	Projektowany zawór czerpalny
Wp	Projektowany wpust podłogowy
JS-06	Projektowany wodomierz wody zimnej JS-06

1. Rozprężać z przekrojem - tys. nr 04
2. Ściany otyłkować na gładko i pomalować farbą zmywalną na jasny kolor
3. Posadzka z płytek ceramicznych - gres techniczny o spadku 1 % w kierunku wpuštu podłogowego
4. Osadzić drzwi stalowe, otwierane na zewnątrz
5. Wykonać kanał nawiewny oraz wentylowy - oba otwory kanałów zabezpieczyć siatką drucianą
6. Dokładny przebieg oraz poziom istniejącej kan. sanitarniej podposadzkowej należy zwerifikować na budowie
7. Umieszczenie oraz wymiary wymiennika ciepła przyjęło pogłogowo - dokładnie umiejscowienie należy ustalić na etapie wykonania robót i montażu.