


Wejście rur do węzła cieplnego



Uwagi:

1. Przed połączeniem rury preizolowanej z instalacją węzła cieplnego należy nasunąć kolejno: przejście szczelne WGC, tuleję ochronną (ew. taśmę smarną) pierścień uszczelniający i nasadkę termokurczliwą
2. W czasie spawania nasadkę termokurczliwą chronić przed podgrzaniem za pomocą osłon tarczowych lub zwilżonych materiałów

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Nazwisko	Nr Upraw.	Data	Podpis	PRZYŁĄCZE SIECI CIEPŁOWNICZEJ DO BUDYNKU PRZY UL. LIPOWEJ 11-13-15 W GLIWICACH	
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	02.2019		Rysunek	Nr Rys.
				Wejście rur przyłącza do węzła	6
Inwestor Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.	Adres obiektu Gliwice : ul. Lipowa - Opolska			Skala	